困ったときに…

ナビゲーション・オーディオの操作方法に困ったとき、エラーメッセージが表示されたときなどの対処方法について説明しています。

自車位置がずれていたら 278
自車位置のずれを修正するには 278
3Dセンサーによる上下道路判定について
278
自車位置の精度について 279
故障かなと思ったら 282
ナビゲーション関連
オーディオ関連
電話288
カーウイングス
インターネット連携
バックビューモニター 290
サイドブラインドモニター 291
フロントサイドビューモニター 291
その他
よくある質問について 293
ナビゲーション編
オーディオ編
その他編 296

自車位置がずれていたら

本機は、車が走行することにより、そのデータから車が地図を進む距離や方向を学習して認識します(距離係数/学習機能)ので、ある程度の走行データが必要です。

したがって、走行状態やGPS衛星の状態により、自車位置マークが実際の車の位置とずれることがありますが、故障ではありません。

そのまましばらく走行すると、自動的に現在位置を補正します。

自車位置のずれを修正するには

はじめて使用するときやセンサーの学習リセット(P.236)の操作を行った後は、走行データが少ないために誤差を生じますが、GPS衛星からの電波が良好に受信できる見通しの良い道(国道、主要地方道路、主要一般道路)をしばらく走行すると、自車位置マークが地図上を正確に進むようになりますので、次の方法により短時間で学習をさせることができます。

上空に障害物がない道、または周辺に高いビルがない(GPSが受信できる)道で、約5分間、法定内のスピードで定凍走行を行う。

MEMO

・自車位置マークの精度や誤差について詳しくはP.279をご覧ください。

3Dセンサーによる上下道路判定について

自車が都市高速などに乗った場合(降りた場合)などに、車の高さの変動や道路の傾斜を3Dセンサーで検出し、上下道路判定による自車位置測位を行います。

- ●上下道路判定は、3Dセンサー並びに高さデータを収録している地図データからの情報で行います。高さデータを収録している道路は、都市高速道路(首都・名古屋・阪神・広島・福岡・北九州)、東京外環自動車道などです。
- ●高さデータ収録地域においても、道路形状や走行状況により、正しく上下移動判定ができない場合があります。(道路の傾斜が緩やかで高低差が少ない、ランプの長さが短い、センサーの学習が不十分な場合など)

自車位置の精度について

次のような道路状況、走行状態やGPS衛星の状態により、実際の車の位置と自車位置マークがずれ、正しく判定できない場合がありますが、そのまましばらく走行すると自動的に現在位置を補正します。

原因(状況)	: 表示	走行条件	備考 (処置など)
o o		Y字路のように徐々に開いていくような 分岐では、センサーにより推測される 進行方向の誤差により、誤った道路上 に自車位置マークが表示されることが あります。	
		ループ橋など、連続して大きく旋回する場合は、旋回角度の誤差の累積により、自車位置マークが道路から外れることがあります。	
000		直線および緩やかなカーブを長距離走行すると、マップマッチングの効果が完全には発揮されず、距離の誤差が大きくなり、その後、角を曲がったりすると、自車位置マークが道路から外れることがあります。	10km程度走行しても〕 しい位置に戻らない場合 は、「現在地修正」(P.236) を行ってから、「センサー
	00	つづら折れでは、方位の精度により近くの似た方位の道路上に誤ってマッチングし、その後、自車位置マークが道路から外れることがあります。	の学習リセット] (P.236): 行ってください。これの操作を行ったうえて 「自車位置のずれを修 するには」(P.278)をごり ください。
		碁盤目状道路では、近くに似た方位の 道路が多いため、誤ってマッチングし、 その後、自車位置マークが道路から外 れることがあります。	
	0	高速道と側道のように、近くに似た方位の道路があると、誤ってマッチングし、その後、自車位置マークが道路から外れることがあります。	

原	(状況)	 走行条件	備考(処置など)
場		駐車場など、地図上で道路のないところを走行すると、周辺の道路に誤ってマッチングし、道路に戻ったときに、自車位置マークが正しい位置から外れていることがあります。また、旋回や切り返しを繰り返すと、方位誤差が累積し、正しく道路上に乗らないことがあります。 ターンテーブルで旋回すると、方位が狂い、自車位置マークが正しい道路に戻りにくいことがあります。	
所		雪道、濡れた路面、砂利道など、タイヤがスリップしやすい道路では、距離の誤差が累積し、自車位置マークが正しい道路から外れることがあります。 坂道の車庫入れやバンクした道路など、車両が傾斜した状態で旋回すると、旋回角度に誤差が生じ、自車位置マークが道路から外れることがあります。	10km程度走行しても正しい位置に戻らない場合は、「現在地修正」(P.236)を行ってから、「センサーの学習リセット」(P.236)を行ってください。これらの操作を行ったうえで、「自車位置のずれを修正するには」(P.278)をご覧ください。
地図データ		地図画面などに表示されていない新設 道路などを走行すると、マップマッチ ングが正確に働かず、近くの道路に誤っ てマッチングし、表示される道路に戻っ たときには、自車位置マークが正しい 道路から外れていることがあります。 地図データに登録されている道路と実 際の道路形状が違う場合は、マップマッ チングが正常に働かず、近くの道路に 誤ってマッチングし、自車位置マーク が正しい道路から外れることがありま す。	

原	因 (状況)	: 走行中	走行条件	備考(処置など)
地図データ		表示	詳細地図のない地域では、詳細地図のある地域と比較して、形状が正しく表現されていない場合があります。また、登録されている詳細な道路が少ないため、地図画面に表示されない道路を走行すると誤ってマッチングし、自車位置マークが正しい道路から外れることがあります。	10km程度走行しても正しい位置に戻らない場合は、「現在地修正」(P.236)を行ってから、「センサーの学習リセット」(P.236)を行ってください。これらの操作を行ったうえで、「自車位置のずれを修正するには」(P.278)をご覧ください。
車両			タイヤチェーンを装着したり、タイヤ 交換をすると、距離が正しく検出され ず、自車位置マークが正しい道路から 外れることがあります。	タイヤチェーンを脱着した後やタイヤを交換した 後は、「センサーの学習 リセット」(P.236)を行ってください。この操作を 行ったうえで、「自車位 置のずれを修正するには」(P.278)をご覧ください。
走り	無停止連続	走行	長距離を停止せずに連続して走行すると、方位誤差が累積し、自車位置マークが正しい道路から外れることがあります。	一度停止して、「センサー の学習リセット」(P.236) を行ってください。こ の操作を行ったうえで、 「自車位置のずれを修正 するには」(P.278)をご覧 ください。
かた	00		ホイールスピンをするなどの乱暴な運転をすると、正しい検出ができず、自車位置マークが正しい道路から外れることがあります。	「現在地修正」(P.236)を行い、「センサーの学習リセット」(P.236)を行ってください。これらの操作を行ったうえで、「自車位置のずれを修正するには」(P.278)をご覧ください。
位置	自車位置調整	整時の精度	位置の設定の精度が悪いと、特に道路が多い場所では、正しい道路を見つけられずに、精度が低下することがあります。	お願い 修正時は、可能な限り、 詳細図で行ってください。
修正のしかた	自車位置調整の方位	整時 O O	自車位置の移動時に車両の方位が合っていないと、その後の精度が低下することがあります。	自車位置調整の方位修 正機能で修正してくだ さい。

故障かなと思ったら

次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。なお、いずれにも該当しない場合、解決しない場合は、お客様相談室へお問い合わせください。

ナビゲーション関連

	症 状	原 因	処 置
	GPS受信の表示がでな い。	アンテナケーブルが接続されていな い。	アンテナケーブルを接続してくだ さい。
		障害物などにより、GPS衛星の電波を 受信できない。	障害物などがなくなれば受信でき ます。
		受信可能なGPS衛星が少ない。	衛星の配置が悪く、測位できない 場合もあります。
		フェリーなどで大幅に移動した。	走行することにより表示されるよ うになります。
表示関連	メニュー画面が表示さ れない。	走行中は、安全のため操作を禁止して いる項目のボタンは表示しない。	車を完全に停車させてください。
連	アイコンがやたらに表 示される。	周辺検索を行うと検索結果の表示として↓付きのアイコンが多数表示される。	現在地メニューの「検索アイコン の消去」を選ぶと表示を消せます。
	地図画面が乱れる。	電気的ノイズを発生する電装品(以下)を本機の近くで使用している。 ・高電圧を発生させて作動するものマイナスイオン発生器など ・電磁波を発生するもの携帯電話、無線機など	本機からできるだけ遠ざけてお使いください。遠ざけても影響が出る場合は、ご使用をお控えください。
	電源投入直後、画面が 見づらい。	気温が低いときは、液晶バックライト の特性上、輝度が低い場合がある。	バックライトが温まれば解消され ます。
	ルート誘導の音声が小 さい (または大きい)。	音量が小さく (または大きく) 設定されている。	音量を調整してください。(P.252)
誘導音声	音声案内が出ない。	音声案内が、「OFF」に設定されている。	音声案内の設定を「ON」にして ください。(P.252)
育声 関連	誘導案内の音声が、交差点に入ってから聞こえる。(発声タイミングが遅い)	「ジャストガイド」設定がONの場合、 交差点直前で案内音声を発声するが、 交差点形状や走行状態によっては、交 差点に入ってから案内音声が聞こえて くる場合がある。	「ジャストガイド]設定をOFF (P.226) にしてください。
自東	自車位置がずれる。 (購入直後)	車速パルスと距離の学習が不十分の可 能性がある。	GPSの受信しやすい場所で、時速 50km程度の速度を保ってしばら く走行すると精度が向上します。
位置精度関連	自車位置がずれる。 (タイヤ交換後)	車速パルスと距離の関係値が交換前の タイヤに最適化されてしまっている。	センサーの学習記録を初期化して ください。(P.236)
 		GPS内蔵レーダー探知機など装着され	装着されている電装品を、本機およびGPSアンテナ線から十分離してご使用ください。

	症 状	原 因	処 置
	FM多重周波数がオート選局されない。	周波数を変えると、オート選局の設定は強制的に「OFF」になる。	オート選局の設定を「ON」にし てください。 (P.158)
		出力の小さいローカル局など、電波状態が悪い場合はオート選局しない場合 がある。	手動で放送局を選んでください。 (P.156)
V-CS関連	ビーコンの簡易図形が 割り込み表示されない。	ビーコンから図形情報が提供されてい ないことがある。	特定の場所で表示されない場合、 VICSセンターにお問い合わせくだ さい。
連		キー操作中やメニュー表示中は、図形情報が割り込まない。	地図表示画面かオーディオモード の画面で割り込みが行われるかご 確認ください。
	情報メニューに ビーコン情報 が表示されない。	ビーコンキットが接続されていない。	別売のビーコンキットを接続して ください。
ETC	情報メニューに ETC情報 が表示され ない。	ETCユニットが接続されていない。	別売のETCユニットを接続してく ださい。
関連	画面に「ETCエラー XXJと表示される。(XX は01から07)	詳細はETCユニットの取扱説明書を参照してください。	詳細はETCユニットの取扱説明書を参照してください。

オーディオ関連

	دا بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ		LD
	症状	原 因	処 置
	オーディオ画面が乱れ	電気的ノイズを発生する電装品(以下)	本機からできるだけ遠ざけてお使
=	る。	を本機の近くで使用している。	いください。遠ざけても影響が出
三		・高電圧を発生させて作動するもの	る場合は、ご使用をお控えくださ
表示関連		マイナスイオン発生器など	い。
Æ		・電磁波を発生するもの	
		携帯電話、無線機など	
	雑音が多い。	放送局の周波数に合っていない。	正しい周波数に合わせてください。
ラジ			(P.156)
ンオ	自動で選局できない。	強い電波の放送局がない。	手動で放送局を選んでください。
			(P.156)
C	ディスクを挿入しても	ディスクの裏表を逆にセットしてい	ディスクのレーベル面を上にして
9	音が出ない、または	る。	セットしてください。
D	ディスクがすぐ出てし	CD-R/RWで記録されたCDやコピー	CD-R/RWで記録されたCDやコ
P	まう。	ガード付きのCDを使用している。	ピーガード付きのCDは使用でき
M			ない場合があります。お使いの
P 3			CDをもう一度ご確認ください。
W		ファイナライズされていないディスク	ディスクをファイナライズしてか
M		をセットしている。	ら使用してください。

	症状	原 因	処 置
● 才	ーディオ関連		
	ディスクを挿入しても 音が出ない、または ディスクがすぐ出てし まう。	MIX MODE CDをセットしている。 8cmディスクをセットしている。	MIX MODE CDは再生できませんのでディスクを取り出してください。 8cmディスクは再生できませんのでディスクを取り出してください。
	イジェクトボタンを押 してもディスクが取り 出せない。	作ではディスクを排出できない状態に ある。	販売店にご相談ください。
	DVD-VRで記録した静 止画の切り替えに時間 がかかる。	DVD-VRをセットしている。	DVD-VRで記録した静止画の切り 替えには時間がかかります。
	音飛びする。 ノイズなどが入る。	ディスクが汚れている。	ディスクをやわらかい布でふいて ください。
С		ディスクに大きな傷やソリがある。	ディスクを無傷なものに交換して ください。
	電源を入れた直後、音 が良くない。	湿気の多いところに駐車すると、内部 のレンズに水滴が付くことがある。	電源を入れた状態にして、約1時間乾燥させてください。
/	ディスクが挿入できな い。	本機の中にすでにディスクがセットされている。	すでにセットされているディスク を取り出してから、聴きたいディ スクを挿入してください。(P.150)
M P 3 / W	MP3/WMAの音が飛 ぶ。	MP3/WMAファイルにエラーがある。	パソコンなどで再生し、音飛びし ないか確認してください。
A	MP3/WMAの音切れ がする/音が飛ぶ。	エンコードソフトとの相性が合っていない。	エンコードソフトを変えて録音し てみてください。
	MP3/WMAの音が悪い。	圧縮率が大きく録音されている。	サンプリング周波数、ビットレートを上げて録音をお試しください。本機で再生可能な音声ファイルについては、P.312以降をご参照ください。
	再生できないファイル やフォルダがある。	8階層以上の深いフォルダに収録されている曲は再生できない。また、フォルダは最大255 (ルートを含む)、ファイルは最大512 (1フォルダには最大255ファイルまで)を超えた場合には、再生できない。また、TAG情報の中に画像やテキストファイルなど音楽データ以外の大きなデータが入っていると、ファイルが再生できない場合がある。	音楽データ以外のデータ部分を消 去してファイルを作ってください。

	症 状	原因	処 置
CD/DV	正しく表示されない。	正しく書き込まれていない。	ISO9660-LV1またはLV2に書き 込み設定を変えて書き込みを行っ てください。
M P 3	MP3/WMAが再生で きない。	CD Extraで第 1 セッション以外に MP3/WMAファイルが書き込まれて いる。	れたCDを再生してください。
W M A	「ディスクが読めません」の画面が表示される。	ディスクを表裏逆にセットしている。	ディスクのレーベル面を上にしてセットしてください。
i P o d	リストが表示されな い。	65,500曲以上のトラックを保存した iPodでトラックを再生している。	リスト表示件数には上限があるため、リストが表示されない場合があります。故障ではありません。
	タイトルが表示されな い。	Gracenoteのデータベースよりも新しいCDを録音したためアルバム情報が古くなっている。	パソコン用の専用アプリケーション「ナビマスター S」を使った最新のアルバム情報をSDカードに
11	表示されたタイトル (アーティスト/アル バム/トラックの各タ イトル)が間違ってい る。	トルが合わないなど不一致の生じる場	保存し、アルバム情報を最新のものにしてください。 アルバム情報の更新については、 P.198をご参照ください。ナビマスターSについては、P.273をご参照ください。 ださい。 アルバム名、アーティスト名、トラック名の編集方法については、 P.197をご参照ください。
ユージックキ		録音されたアルバムや曲を管理する ファイルが破損または消失しているた め復旧処理を実行している。	ファイルの復旧処理が終わるまで お待ちください。録音されている アルバム数により時間がかかる場 合があります。
ヤッチャー	音が飛ぶ。	音飛びした状態で録音された。	振動やディスクの傷により音飛び した可能性があります。ディスク に傷がないか確認して、再度録音 してください。
	録音ができない。	SDカードの容量が不足している。	録音済みの曲を消してください。 (P.197、P.198)
		コピー禁止ディスクを使っている。	コピー可能ディスクを使って、録 音してください。
		録音に使用しているSDカードが書き込み禁止になっている。	SDカードの書き込み禁止スイッチをOFFにしてください。
		録音に使用しているSDカードが未対応の フォーマットになっている。	SDカードの対応フォーマット種別は、FAT32、FAT16です。 お使いのパソコンでフォーマットしてください。

	症 状	原因	処 置
● 才	ーディオ関連		
ミュージックキ	録音ができない。	SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)(P.191)で2世代目のコピーになっているなど、コピーが規制を超えている。	
ヤツ	音楽CDを挿入時に録 音ができない。	自動録音モードになっていない。	自動録音モードに設定してください。(P.196)
チャー	録音したはずのアルバ ムが表示されない。	「設定」の「選択演奏」の「アルバム選択」でアルバムが選ばれていない。	アルバムを選択してください。 (P.195)
	SDカードの音がでな い。	未対応のSDカードを使っている。	本機で使えるSDカードについて は、 P.12 をご参照ください。
	SDカードが挿入でき ない。	SDカードを表裏逆に挿入している。	SDカードのラベル面を上にして 挿入してください。
	USBメモリーから再生 できない。	USBメモリーを正常に読み取れない場合がある。	一度USBメモリーを取り外して再度挿入してください。本機で使えるUSBメモリーについては、P.12をご参照ください。
S D カ	音が飛ぶ。	MP3/WMAファイルにエラーがある。	パソコンなどで再生し、音飛びし ないか確認してください。
ード/USBメモリ	音が悪い。	圧縮率が大きい。	サンプリング周波数、ビットレートを上げて録音をお試しください。 本機で再生可能な音声ファイルについては、P.312以降をご参照ください。
リー/ウォークマン	再生できないファイル やフォルダがある。	SD 8階層以上の深いフォルダに収録されている曲は再生できない。また、フォルダは最大500 (ルートを含む)、ファイルは最大8000 (1フォルダには最大99ファイルまで)を超えた場合には、再生できない。 USB/ウォークマン 8階層以上の深いフォルダに収録されている曲は再生できない。また、フォルダは最大512 (ルートを含む)、ファイルは最大8000 (1フォルダには最大255ファイルまで)を超えた場合には、再生できない。	PCを使用し、制限内に収まるよう 再構成してください。

	症 状	原 因	処 置
SDカード/		SDカード内のデータ保護のために操作パネルを開くとスロットの電源が切れる。	
/ USBメモリー/ ウォークマン	MP3/WMAファイル の数が違う。	MP3/WMA以外のファイルがある。	MP3/WMA以外のファイルを消去してください。
/ ウォークマン	音声再生は継続してい るが、再生時間が停止 している。	· —	故障ではありません。
	放送局名が表示されない。	放送局の設定をしていない、もしくは、 県境などへ車が移動し同じ周波数で異 なる放送局の電波を受信した。	受信できる放送局の設定をする (オートプリセット) (P.166) か、もしくは、優先エリアの切り替えをしてください。(P.172)
		受信感度が悪い。	放送局の情報は放送電波より取得するものがあります。電波環境の良いところに移動してください。
T	映りが悪い。	フロントガラスからフィルム(アンテナ)がはがれている。	フィルムは貼り直しができません ので、販売店で新しいアンテナと 交換してください。
	12セグ放送が受信できない。	B-CASカードを読み取れない場合がある。	以下の操作を行ってください。 ① ▲ を押し、操作パネルを開 く ② B-CASカード挿入口のフタを手 前に倒す
			③ B-CASカードを入れなおす ④ B-CASカード挿入口のフタを閉 める
Blue	再生されない。	接続オーディオ機器の状態を正常に読み取れない場合がある。	接続を解除し、再度接続してください。
Bluetooth オード		接続オーディオ機器のプレーヤーを起動していない。	接続オーディオ機器のプレーヤー を起動してください。
オ	トラック名、アーティ スト名、アルバム名が 表示されない。		Bluetoothオーディオ側の再生プレイヤーを起動し直してください。

電話

症 状	原因	処 置
電話がつながらない。	Bluetooth対応携帯電話を正しく接続 していない。	Bluetooth対応携帯電話を正しく 接続してください。(P.113)
	携帯電話の電源が切れている。	携帯電話の電源を入れてください。
	携帯電話が近くにない。	本機とBluetooth携帯電話とは、 無線で通信を行います。 無線の届く範囲内でないと通信が できません。携帯電話を車内に置 いてください。
電話画面まで遷移できない。	携帯電話との接続が正常に行われない 場合がある。	本機のBluetooth機能をOFF→ON にし、携帯電話側のBluetooth機能 もOFF→ONにしてください。(P.122)
自動的に接続されない。	携帯電話によって、「接続待機中」の 設定でない場合や待ち受け状態にない 場合、自動的に接続されないことがあ る。	携帯電話側の取扱説明書をご覧ください。
	携帯電話を再起動した場合、携帯電話 の種類によって、自動的に接続されな いことがある。	リストから接続したい携帯電話を選択してください。携帯電話の登録については、 P.113 をご参照ください。
通話音が聞こえづらい。	通話音量が小さく設定されている。	通話中に + (MC311D-A) を 押す、またはロータリボリューム キー (MC311D-W) を右回りに 操作して、通話音量を大きくして ください。
通話者に声が聞こえづらい と言われる。	送話音量が適切でない。	送話音量を適切に設定してくださ い。(P.121)
本機の電話帳に携帯電話の 電話帳が表示されない。	携帯電話の電話帳を本機へ転送してい ない。	携帯電話の電話帳を本機に転送してください。(P.117)

カーウイングス

症 状	原 因	処 置
カーウイングス情報セン	携帯電話が正しく接続されていない。	携帯電話の接続状態をご確認くだ
ターに接続されない。		さい。
	携帯電話の電波状態が悪い。圏外表示	故障ではありません。電波が届き
	になっている。	やすい場所へ移動し、圏内表示を
		確認後に接続をお試しください。
	携帯電話の回線が混雑している。	しばらくしてからおかけ直しくだ
		さい。

عل <u>ا</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	E 0	hn 👺
症状	原因	処 置
カーウイングス情報セン	携帯電話にダイヤルロックがかかって	携帯電話のダイヤルロック、発信
ターに接続されない。	いる、もしくは、発信規制がかかって	規制を解除してください。
	いる。	
	対応電話機を使用していない。	以下ホームページにて対応機種か
		どうか確認してください。
		www.nissan-carwings.com
	カーウイングスへの申し込みをしてい	カーウイングスへの申し込みを
	ない。	行ってください。詳しくは日産販
		売会社(ディーラー)またはカー
		ウイングスお客さまセンターにお
		問い合わせください。
メニュー項目が一部選べな	走行中である。	車を安全な場所に停車してパーキ
い。		ングブレーキをかけてから、操作
		してください。
一部の画面が表示されない。	走行中である。	車を安全な場所に停車してパーキ
		ングブレーキをかけてから、操作
		してください。
情報が音声で読み上げられ	音量調整が最小になっている。	カーウイングスのオートプレイの
ない。		音量を調整してください。(P.140)
オペレータをご利用時、音	通信回線の状況、基地局の設置状況に	故障ではありません。しばらくし
声がとぎれる。またはデー	よって起こる場合がある。	てからおかけ直しください。
タが到達するのが遅くなる。		

インターネット連携

症 状	原 因	処 置
「インターネットに接続でき	Bluetoothの設定、携帯電話会社の設	P.113、P.123を再度確認してください。
ません。再度設定を確認し	定が正しく行われていない。	
てください」、または「イン	お使いの携帯電話が適合機種にない。	接続可能な携帯電話の情報につい
ターネットに接続できませ		ては、日産販売店にお問い合わせ
ん。しばらくしてから再度		ください。
接続してください」の画面	GPS受信ができない状態で、時刻が正	建物の外などに移動して接続を
が表示される。	しく取得できない状態にある。	行ってください。
	接続先のセンターにて改修が行われて	しばらくしてから接続を行ってく
	いる。	ださい。
「該当するメールアドレスが	入力したメールアドレスが間違ってい	入力したメールアドレスをご確認
ありません。サイトでユー	るか、会員登録されていないメールア	ください。大文字、小文字も区別
ザ登録を行ってからご利用	ドレスである。	しています。
ください」の画面が表示さ		
れる。		

症 状	原因	処 置
●インターネット連携		
「メールアドレス、あるいは	入力したメールアドレスまたはパス	入力したメールアドレス、パス
パスワードが間違っていま	ワードが間違っている。	ワードをご確認ください。大文字、
す」の画面が表示される。		小文字も区別しています。
「他の製品を登録しているた	入力したメールアドレスに、すでにほ	お客様相談室にご相談ください。
め、ログインできません」	かの製品を登録している。	
の画面が表示される。		
「現在、この製品は、別会員	お使いの製品が、別会員にすでに登録	
に登録されています」の画	されている。	
面が表示される。		
「現在、この製品は、通信に	お使いの製品が、使用できない状態に	
係わる機能が使用できませ	ある。	
ん」の画面が表示される。		
「現在、この製品は、譲渡の	お使いの製品が、譲渡する機器となっ	
ための準備中です」の画面	ている。	
が表示される。		
「現在、この製品は、修理中	お使いの製品が、修理中になっている。	
です」の画面が表示される。		

バックビューモニター

症 状	原 因	処 置
カメラ映像が表示されない。	シフトレバーがRの位置になっていな	シフトレバーがRの位置になって
	い。	いるか確認してください。
	カメラの接続設定がOFFになっている	「カメラ接続設定」(P.241)の「バッ
		クビューモニター」をONにして
		ください。
カメラ映像の映りが悪い。	前面のレンズカバーが汚れている。	水を含ませたやわらかい布などで
		軽く拭いてください。
カメラ映像に白い光の縦線	CCD 素子を使用したカメラの特性に	故障ではありません。
が入る。	よる。	
バックビューモニターのガ	ガイドライン表示がOFFになってい	停止した状態で画面をタッチし、
イドラインが表示されない。	る。	ガイドライン表示 をタッチしてく
		ださい。

サイドブラインドモニター

症 状	原 因	処 置
カメラ映像が表示されない。	カメラの接続設定がOFFになっている	「カメラ接続設定」(P.241)の「サイ
		ドブラインドモニター」をONに
		してください。
カメラ映像の映りが悪い。	前面のレンズカバーが汚れている。	水を含ませたやわらかい布などで
		軽く拭いてください。
サイドブラインドモニター	ガイドライン表示がOFFになってい	停止した状態で画面をタッチし、
のガイドラインが表示され	る。	ガイドライン表示 をタッチしてく
ない。		ださい。

フロントサイドビューモニター

症 状	原 因	処 置
カメラ映像が表示されない。	車速が速い。	減速してください。
	加速した。	
	カメラの接続設定がOFFになっている	「カメラ接続設定」(P.241)の「フロ
		ントサイドビューモニター」を
		ONにしてください。
カメラ映像の映りが悪い。	前面のレンズカバーが汚れている。	水を含ませたやわらかい布などで
		軽く拭いてください。

その他

症 状	原 因	処 置
ナビゲーション使用中に画	液晶バックライトの消灯、またはナビ	いったんお車を安全な場所に停車
面が暗くなった(部分的に	ゲーション本体の誤動作	してエンジンをかけ直してくださ
暗くなった)、または消えて		い。
しまった。		その後も元に戻らない場合は、液
		晶バックライトの故障か、ナビ
		ゲーション本体の誤動作が考えら
		れますので、お買い求めの販売店、
		または最寄りの販売店にご相談く
		ださい。
起動直後に、ボタンが反応	起動直後は、設定情報などの確認に時	しばらく待ってから操作を行って
しないときがある。	間がかかる場合がある。	ください。

症 状	原 因	処 置
●その他		
「ディスプレイの位置が正し くありません。もう一度、 パネルをオープンしてくだ さい」の画面が表示され、 地図画面が表示されない。	操作パネルの動作が正常に終了せず、 異常位置で停止している。	▲ を押し、操作パネルを開いてください。その後も同じ症状が発生する場合は、販売店や相談窓□へご相談ください。
[Check Map SD Memory Card] の画面が表示される。	地図用SDカードのデータを取得できない。	以下の操作を行ってください。 ① ▲ を押し、操作パネルを開く ② エンジンキーをOFFにする ③ [MAP DATA] のフタを開ける ④ SDカードを入れなおす ⑤ [MAP DATA] のフタを閉める
iPod抜き忘れ警告をONに 設定しているのに、iPod抜 き忘れ警告の音声案内がさ れない。	ご使用のiPodが対応機種に入っていない。	で使用のiPodが対応機種に入っているか確認してください。接続できるiPodについては、 P.204 をご参照ください。
	エンジンをかけた直後にエンジンを 切った。	iPodの接続を認識できるタイミングになかったためで、故障ではありません。
	iPod側で何らかのエラーになった。	一度iPodを取り外し再度挿入してください。解消されない場合は、iPod本体のリセットをお試しください。リセット方法の例は、P.206をご参照ください。

よくある質問について

ナビゲーション編

Q: 目的地までの経路探索結果で、最適ではない 経路を案内されましたが…

A: ナビゲーションが道路種別などを考慮して経路探索しますので、必ずしも最適な経路を引かない場合があります。経由地を設定したり探索条件を変えて探索を行ってみてください。

Q: 条件を変えても同じルートで案内されます。

A: 道路状況により、探索方法を変えても同じ ルートになる場合があります。ご希望のルート設定をするには、経由地を設定することを おすすめします。

Q: 複数ルート表示で5ルート表示されません。

A: 必ずしも5ルートが表示されるとは限りません。どうしてもあるルートが最適な場合は、ほかのルートが探索できないことがあります。また、経由地設定時には、複数ルート探索をしない仕様となっています。

Q: バイパス道路を案内されません。

A: あらかじめ設定された探索条件のルートのほうの距離が短い場合は、あらかじめ設定された探索条件のルートを優先することがあります。

Q: 有料道路の料金表示はできますか?

A: 可能です。ただし、一部対応していない路線があります。(対象道路でも、開通時期などデータ整備上の問題で、料金が正しく表示されない場合があります。このような場合には、実際の料金をお支払いください。)

Q: ナビ画面(地図画面)のVICS情報表示が実際と違うことがあります。

- A: (1) 情報は「5分ごとに更新」ですので、渋滞状況が急激に変化した場合、実状と違うことがあります。
 - (2) FM多重では、電波状態が悪いとデータが受信されず、内容が更新されない場合があります。
 - (3) 新設された道路、細街路など、VICS情報が提供されていない道路では、渋滞情報は表示されません。

Q: 操作時に、その時々でボタンが出たり出な かったりすることがありますが?

A: 操作できないボタンは消える仕様になっています。画面上に表示されるボタンはそのときの状況により変化します。安全のため走行中に操作できないボタンは消えたり、タッチできないようになっています。

Q: 到着予想時刻の計算基準はなんですか?

A: カーウイングスを利用して受信した交通情報、VICS情報または統計交通情報(過去1年分のVICS情報を、曜日や時間帯によって分類し統計処理したデータ)をもとに計算しています。

なお、「到着予想時刻の速度設定」で「自動計算」OFFに設定した場合は、上記の情報は使用せず、道路の種別ごとにお客様が設定された速度を適用して計算します。

Q: 一般道優先で探索したのに、高速道路に誘導 されました。

A: 一般道路を使用すると極端に遠回りになるときは、有料道路を使うことがあります。これは、あくまでも一般道路「優先」であり、「使わない」とはしていないからです。また、無料で通行可能な高速道路の一部については、一般道優先でもルートが引かれることがあります。

Q: 案内がありません。案内が間違っています。

A: 収録されている地図データの形状から案内する方向を決めています。データの形状によって、案内しない場合や「右」を「斜め右」など方位が適切でない案内をする場合があります。

Q: Y字路の案内がされません。

A: 地図データが道なりの場合、誘導しない仕様 です。

Q: 進入禁止の道に誘導されました。一方通行を 逆に案内されました。入れない道を案内され ました。

A: 地図メーカよりデータの提供を受けていますが、メンテナンスが間に合っていない場合や、データが間違っている場合があります。実際の交通規制にしたがって走行してください。

- Q: 交差点リストモード(高速道路)に自動で切り替わらない。
- A: 高速道路/有料道路は、データ整備上、交差 点リストモード (高速道路) に切り替わらな い道路を含みます。
- Q: 交差点リストモードが自動的に解除されま す。
- A: ビーコン受信時やルートを外れたときなどで リルートが発生した場合、探索が終了するま で通常地図に戻ります。探索終了後、新しい ルート上を走行すれば、直前に設定していた モードに自動切り替えします。
- Q: 「○○のある交差点を・・・」という案内を されたが、そのような施設が見当たらなかっ た。
- A: 地図データ上の情報をもとに案内していますが、発売後の移転や閉店などにより、当該施設がなくなっている場合があります。さらに、現地の状況によってはお車から見えない場所にある施設を目印として案内してしまうこともあります。また、交差点の見やすさを考慮し表示を行っているので、場所によっては施設アイコンが表示されないことがあります。案内は、あくまでも参考程度にお考えくださるようお願いします。
- Q: ルート設定していなくてもマルチメーターが 表示されますが、仕様ですか?
- A: 仕様です。マルチメーターはルート設定をしなくても表示されます。 またマルチメーターの表示は、目的地消去や
- Q: 有料道路の料金が「不明」と表示されたがど ういう意味ですか?

目的地設定で初期化(リセット)されます。

- A: 無料区間のみの場合は、「不明」と表示します。 また、高速道路上からルートを探索した場合 などにも「不明」と表示される場合がありま す。
- Q: VICS情報/一般情報が取得できません。
- A: VICS情報/一般情報は、音声放送と比べて 受信できる距離が半減するため、電波が強く なければ受信できません。受信可能範囲で あっても、山、ビルなどの障害物によって電 波がさえぎられ、受信できない場合もありま

- す。また、すべてのFMラジオ放送局でVICS 情報、一般情報を放送しているわけではない ので、放送状況を確認してください。
- Q: 交差点リストモード時にパーキングエリアに ある施設情報は表示できますか?
- A: 交差点リストモードで表示される施設リストのパーキングエリア (PA) をタッチすると、そのパーキングエリアにあるガソリンスタンドやトイレなどの施設情報(施設マーク)が表示可能です。
- Q: 地図上に通行止めの表示が出ている道路に ルートが引かれたが?
- A: 「リアルタイム交通情報を考慮」設定がOFF になっている場合は、通行止めなどの規制についても無視してルートを探索します。また、上記設定がONであっても、遠隔地の通行止めについてはルートに反映しない場合があります。この場合は、通行止め区間にある程度まで近づいた時点で、自動的に再探索を行い、通行止め区間を回避したルートに切り替わるようになっています。
- Q: ルート案内中、インターチェンジを通過する たびに、高速道路を降りるよう案内されてし まう。
- A: ナビゲーションの計算条件を「有料優先」に して、再度ルート設定をお試しください。
- Q: 地図データを更新したら、ルート学習が反映 されなくなった。
- A: 地図データを更新すると、それまでの学習内 容がリセットされます。申し訳ありませんが、 再度学習させていただくようお願いします。

オーディオ編

■ 地上デジタル放送

Q: 地上デジタル放送受信時に表示される [系列 局] ボタンとはなんですか?

A: 走行中に受信状態が悪くなったり現在受信中の放送局のエリアから外れた場合などに、視聴中の放送局の中継局/系列局を自動で探してそのまま視聴できるようにチャンネルを切り替えるボタンです。はじめに中継局をサーチし、中継局がなければ次に系列局をサーチします。

Q: ワンセグのサブチャンネルの番組は視聴できますか?

A: 視聴可能です。チャンネル番号を入力して選局、または番組表 (EPG) から選局してください。

Q: 走行中、TVを観ることはできますか?

A: 安全運転のため、走行中に前席でTVを観る ことは禁止されています。後部座席用モニ ターではテレビ・ビデオを観ることが可能で す。

DVD

Q: 地上デジタル放送の番組を録画したDVD-R/ RWは再生できますか?

A: 可能です。ただし、VRモードで録画された CPRM対応のDVD-R/RWに限ります。

CD

Q: CD-Rが再生されません。

A: CD-Rの適合は書き込みソフト/ハードの組み合わせや書き込み速度に影響されます。ディスク上に凹凸のデジタル信号を書き込みますが、書き込みの深さ、幅(面積)などの規格が合わないと再生できないケースがあります。書き込み速度を遅くすると、安定して焼けますので、一番遅い速度での書き込みをおすすめいたします。

■ SDカード/ USBメモリー

Q: SDカードに音楽を入れるときの注意点を教えてください。

- A: 使用できるメモリーカードは、SDメモリーカードとSDHCメモリーカードとなり、対応可能な圧縮オーディオはMP3、WMAのみとなります。
 - ※ iTunesで購入した音楽は再生できません。
 - ※ SDオーディオには対応していません。
 - ※ 著作権保護された音楽は再生できません。

Q: SDカードから音楽データをコピーしたいのですが。

A: 著作権保護のためできない仕様になっています。

■ ミュージックキャッチャー

Q: 「ミュージックキャッチャー」って何ですか?

A: CDに入っている音楽をSDカードに録音、再 生する機能です。ジュークボックス的な機能 とお考えください。一度アルバムを録音すれ ば、以降の録音は不要です。

Q: 録音できる曲数は?

- A: 最大4000曲です。ただし、録音する曲の長さなどにより、曲数は変化します。アルバム数は500以内、アルバム中の曲数は99曲以内の制限があります。
- A: 録音中に操作パネルを開くことはできません。 コーションに表示されているように録音を停止して ▲ を再度押してください。
- Q: 気に入ったアルバムだけ聴きたいのですが。
- A: お好みのアルバムを選んで再生してください。
- Q: 録音したアルバムのタイトルが表示されず、 録音した日時が表示されます。
- A: CD データベースに該当するアルバムの情報 がありません。パソコン用の専用アプリケー ション「ナビマスター S」を使用して最新の 情報に更新してください。

Q: 実際の曲名と表示される曲名が違う。

A: SDカードにトラック情報を書き出し、パソコン用の専用アプリケーション「ナビマスターS」を使用してGracenoteサーバーにアクセスしてください。そこで候補アルバムから正しい曲名を選択し、SDカードに保存し、その情報を本機に取り込んでください。この方法でも曲名が違う場合は、トラック情報編集で各トラックの情報を入力してください。

Q: アーティスト/アルバム/トラックなどのタイトルが間違っている。

A: パソコンで複製したディスクを使った場合は、タイトル表示されないことがあります。

Q: 録音中に (SDメモリーカード) または (MUSIC CATCHER) を選択すると、録音を停止してよいか確認するコーションが出る。

- A: 録音中に、SDカードまたはミュージック キャッチャーの再生は行えません。録音を停 止するか、録音が終了するまでお待ちくださ い。
- Q: ランダムおよびリピート再生は、エンジンを 切ったら解除されますか?
- A: エンジンを切っても保持されます。
- Q: CD本体は途切れがないのに、録音すると曲が途切れて聞こえる。
- A: 録音にノンストップCD (トラックとトラックがつながっているCD) をお使いの場合、仕様上、トラックとトラックの間に2 ~ 3秒の無音部分が発生します。このため、曲が途切れたように聞こえます。

■ iPod

Q: iPodのバッテリーは充電はできますか?

A: iPodをUSB端子につなぐと、iPodを再生しながら充電が可能です。バッテリーがなくなることはありません。

その他編

■ 電話

- Q: [5台のBluetooth機器が既に登録されています。] とメッセージが表示されました。どうすればよいですか?
- A: 本機に登録できる電話は5台までです。さら に電話を登録したい場合は、すでに登録され た電話の設定を消し、再度電話の登録を行っ てください。
- Q: 電話がかかってきたら、自動的に電話に出る ことはできますか?
- A: 「自動応答保留」の設定をONにすると、応答 保留状態で電話に出ることができます。ただ し、携帯電話によっては、保留機能が動作し ない場合があります。
- Q: 操作が正常にできない。表示されない。
- A: 携帯電話により、接続応答を返さず通信 異常が発生する場合があります。本機の Bluetooth機能をOFF→ONにした後、携帯 電話側のBluetooth機能もOFF→ONにして ください。
- Q: 相手の電話機からこちらの声が聞こえない。
- A: マイクの接続を確認してください。プライベートONの場合、プライベートOFFにしてください。
- Q: 通話相手から聞こえづらいといわれた。
- A: 「送話音量」の設定を調整してください。
- Q: 発着信・通話中、スピーカーから異常な音が 出力される。
- A: 携帯電話の充電が少ない場合、異常な音が出力される場合があります。携帯電話を充電してください。
- Q: 携帯電話が自動で接続されません。
- A: 携帯電話がBluetooth接続可能な状態に設定されているか確認してください。また、Bluetoothオーディオ再生中は、携帯電話の自動接続を行いません。手動で接続してください。

Q: 走行中に電話をかけることはできますか?

A: 走行中は短縮ダイヤル、発着信履歴からのみ 発信できます。安全上の配慮より、登録電話 番号の名称は表示しますが、電話番号は表示 しません。また、ダイヤル、電話帳からは電 話をかけることはできません。なお、「自動 応答保留」をONに設定しておくと、着信か ら2秒後に自動で保留状態となります。保留 状態から通話への切り替えは可能です。

Q: Bluetooth携帯電話は、登録した携帯電話全部を同時に使用できますか?

A:ペアリング可能な携帯電話の登録は5台ですが、使用できる電話は2台までとなります。また、2台同時の通話はできません。通話はどちらか一方となります。ほかの携帯電話を使用する場合には、登録電話機一覧から使用したい電話に切り替えてご使用ください。

Q: Bluetoothオーディオ再生中に、ハンズフ リーを行うと、終話後に自動でオーディオが 再生しない。

A:接続している携帯電話によっては、終話後、 自動再生しない場合があります。本機または、 携帯電話で再生操作を行ってください。

Q: Bluetoothオーディオを接続したが、スピーカーから音声が出力しない。

A:接続機器の音声出力をBluetooth側へ切り替える操作が必要な場合があります。接続している携帯電話を操作し、設定変更を行ってください。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

Q: 何もしていないのに、携帯電話のペアリング が外れる。転送して使っていた電話帳が消え ている。以前はデータ通信できたのにできな くなった。

A: 携帯電話側の自動バージョンアップ、ご使用 時の通信状況・電波状況、携帯電話の接続切 り替えなど、様々な条件により事象が発生し ていると考えられます。お手数ですが、再度 お試しください。

■ 画面表示

Q: 画面を時計表示にできますか?

A: 画面全体を時計表示にすることが可能です。

■ バックビューモニター

- Q: バックビューモニターの明るさを調整できま すか?
- A: 調整は可能です。
- Q: バックビューモニターの映像は、後席テレビ に映りますか?
- A: バックビューモニターの映像はナビゲーション本体のみ映り、後席テレビには映りません。

■ カーウイングス

- Q: カーウイングスサービス利用時、通常の音声 電話に比べてサービスエリアが狭い、また、 つながりにくい。
- A: カーウイングス情報センターとの通信にデー タ通信モードを使用しているためと、考えら れます。しばらくしてからおかけ直しくださ い。
- Q: カーウイングスでダウンロード中、画面が表示される時間よりも実際の通信時間のほうが 長い。
- A: 携帯電話の機種によっては、携帯電話の通信 開始・終了のタイミングよりも、本機の画面 表示・切り替わりのほうが、やや速いことが あります。

Memo